


EINSTELLANLEITUNG


STAND 11.2020

HAIDL
FENSTER UND TÜREN


Den Unterschied erleben.




Aushebesicherung



Falzluft einstellen



Anpressdruck anpassen



Flügelhöhe anpassen



Hier finden Sie ein ausführliches Montage- und Einstellungsvideo von unserem Beschlagspezialisten roto.